

Kontaktná osoba – Contact person: Obchodný Manažér pre Manipulačnú Techniku  
Sales Manager for Handling Equipment

e-mail: [sales@sbinmart.sk](mailto:sales@sbinmart.sk)

tel.: 00421 54 486 7103

fax: 00421 54 486 7250

## Katalóg náhradných dielov pre: VV 1000/900 (1200, 1600) GE

### Catalogue of spare parts for: VV 1000/900 (1200, 1600) GE

Pozícia	Objednávkové číslo	Názov	Číslo výkresu
Position	Order number	Name	Number of drawing
1	P4000596	Rám-Frame 1000/1600 ME	475-VVM-00963-1
1	P4000595	Rám-Frame 1000/1200 ME	475-VVM-00971-1
1	P4000562	Rám-Frame 1000/900 ME	475-VVM-00973-1
2	P4IAJ591	Hydraulický blok-Hydraulic unit.(1600)	475-AJE-00675/10-2
2	P4IAJ590	Hydraulický blok-Hydraulic unit(1200)	475-AJE-00675/9-2
2	P4IAJ479	Hydraulický blok-Hydraulic unit.(900)	475-AJE-00675/5-2
3	D4PR0450	Veko-Lid	475-VEH-00742-3
4	D4002459	Piestnica-Piston (VVM1600)	475-AJE-02554/10-4
4	D4002458	Piestnica-Piston (VVM1200)	475-AJE-02554/9-4
4	D4Z00945	Piestnica-Piston (VVM900)	475-AJE-02554/5-4
5	M2001637	Skrutka-Screw 6 x 10	
6	M2001142	Tesniaci krúžok-Sealing ring 10 x 6 x 1	
7	M2001106	Krúžok-Ring 55 x 3	
8	M2002383	Manžeta-Cuff 45 X 55 X 7.3	B 8004-223.286
9	M2000988	Stierací krúžok-Scraping ring 45 X 53 X 7	B 2513-005.240
10	M2000961	Páska-Tape 2.5X 15	
11	P4000439	Škrtiaci ventil-Throttle	475-AJ-03803-4
12	D4002514	Hrdlo-Socketed G1/4 / M16X1.5	475-AJE-03818-4
13	M2001152	Tesniaci krúžok-Sealing ring 19 x 13 x 1,5	
14	M2001156	Tesniaci krúžok-Sealing ring 22 x 16 x 1,5	
15	P4000487	Vidlica-Forg 540/152	475-VVG-00587-2
16	P4000565	Kladka-Roller	475-AJ-03637-4
17	M2002543	Poistný krúžok-Snap ring 20	STN 02 2930
18	P4000598	Rukovet-Handle VVME	475-VVM-03538-4
19	P4000496	Koleso s brzdou-Wheel with brake	475-VVG-01309-3

20	<b>M2003521</b>	Koleso-Wheel 200 PU 6204Z CIER.	
21	<b>P4000494</b>	Rám brzdiaceho kolesa-Frame of wheel with breake	475-VVG-01311-3
22	<b>D4000369</b>	Oska-Axle	475-AJ-01972-4
23	<b>D4000368</b>	Dis. Krúžok-Dis. Ring	475-AJ-01973-4
24	<b>D4002255</b>	Čap brzdy-Pin of breake	475-VVG-03484-4
25	<b>M2003923</b>	Brzda-Breake 62 FPT	XFP 150/300
26	<b>M2002466</b>	Poistný krúžok-Snap ring 8	STN 02 2930
27	<b>M2002543</b>	Poistný krúžok-Snap ring 20	STN 02 2930
28	<b>M2003410</b>	Ložisko-Bearing 6205 2RS	STN 02 4630
29	<b>D4000595</b>	Trúbka-tube	475-AJ-02477-4
30	<b>P4000495</b>	Koleso bez brzdy-Wheel without breake	475-VVG-01310-3
31	<b>D4002455</b>	Kryt-Cover 1600/1 E	475-VVM-03543-4
31	<b>D4002454</b>	Kryt-Cover1200/1 E	475-VVM-03552-4
31	<b>D4002461</b>	Kryt-Cover 900/1 E	475-VVM-03563-4
32	<b>D4002169</b>	Kryt ložiska-Cover of bearing	475-VVG-03489-4
33	<b>D4002258</b>	Čap kladky-Pin of roller	475-VVG-03490-4
34	<b>D4002443</b>	Zvierka-Clips	475-VVM-03544-4
35	<b>P4000355</b>	Zdvíhacia kladka-Lifting roller	475-VV-01391-3
36	<b>P4000152</b>	Držiak kolesa-Holder of wheel	475-VV-00340-3
37	<b>D4000281</b>	Koliesko-Wheel	475-VV-00679-3
38	<b>M2003790</b>	Puzdro-Case 20 / 25 X 30 SB	5125-30
39	<b>D4002513</b>	Čap-Pin	475-VV-03817-4
40	<b>M2002543</b>	Poistný krúžok-Snap ring 20	STN 02 2930
41	<b>P4000068</b>	Záves-Hanger	475-VV-01840-4
42	<b>D4000276</b>	Skrutka-Screw	475-VV-01481-4
43	<b>D4000277</b>	Vidlica-Forg	475-VV-01482-4
44	<b>D4000278</b>	Čap-Pin 1	475-VV-01483-4
45	<b>D4000279</b>	Čap-Pin 2	475-VV-01484-4
46	<b>M2001885</b>	Závlačka-Cotter 2 x 16	STN 02 1781.05
47	<b>M2002050</b>	Poistný krúžok-Snap ring 4	STN 02 2929.05
48	<b>D4000349</b>	Kruzok-Ring 1	475-NV-01535-4
49	<b>M2003688</b>	Kladka-Roller 82 X 90/90-6204 2RS PU	
50	<b>P4000589</b>	Kryt agregátu-Cover of agregat	475-VVM-00965-1
51	<b>M2002410</b>	Pružina-Spring TZ 3150x0221x1607	
52	<b>P4001000</b>	Poistkový spodok-Bottom of fuse	475-AJE-02951-4
53	<b>D4002451</b>	Držiak ovladania -Holder of control	475-VVM-03546-4
54	<b>D4002452</b>	Skrutka-Screw	475-VVM-03547-4
55	<b>M2000084</b>	Hrdlo-Socked XAL 10 R 1/4"	

56	<b>M2002543</b>	Poistný krúžok-Snap ring 20	
57	<b>M2002322</b>	Poistný krúžok-Snap ring 25	
58	<b>M2003345</b>	Reťaz-chain 12 A-1, ASA 60 I	
59	<b>M2000295</b>	Napínač-Stretcher	
60	<b>M2003579</b>	Hadica-Tube 1SN 8 x 750 DKOLDKOL90	722 08 1083M/750 OR
61	<b>M2000650</b>	Držiak poistky-Holder of fuse	
62	<b>M2002689</b>	Poistka-Fuse 6.3 A	
63	<b>M2000828</b>	Poistka-Fuse 113160	
64	<b>M2000763</b>	Relé-Contactor ED 125 /STOP TL./	
65	<b>M2003984</b>	Konektor-Connector 6331G1	SBE160/SB50
66	<b>M2002435</b>	Hydraulický agregát- Hydraulic unit K1-0040	K1 C12 D O E31 A8 Z12 SO2 V1 O
66	<b>M2002424</b>	Hydraulický agregát- Hydraulic unit 12 V,800 W	
67	<b>M2003692</b>	Svorka plus-Terminal plus	
68	<b>M2003695</b>	Svorkaminus-Terminal minus	
69	<b>M2001536</b>	Skrutka-Screw 10 x 25	
70	<b>M2003836</b>	Matica-Nut 10	
71	<b>M2000510</b>	Matica-Nut 12	





